

# JABLOTRON Mercury

www.jablotron.com

MAPA PRODUKTU

## Parametry systemu JABLOTRON Mercury

do  
**4**  
stref

do  
**32**  
użytkowników

do  
**31**  
urządzeń  
peryferyjnych

do  
**2**  
wyjść PG




**JABLOTRON Mercury** oferuje szybszą i bardziej elastyczną instalację. Parametry systemu alarmowego są wstępnie ustawione, dzięki czemu całą konfigurację można wygodnie przeprowadzić bezpośrednio w aplikacji MyCOMPANY.

**EN**  
50131

**2**  
GRADE

**CE**  
CERTIFICATION

**UK**  
**CA**




C-PLMMAP24081



**JABLOTRON**

## CENTRALE STERUJĄCE



JA-152KRY

JA-102KY  
JA-102KRY

## URZĄDZENIA STERUJĄCE

### KLAWIATURY I MODUŁY DOSTĘPU



■ JA-115E  
□ JA-155E


■ JA-113E  
□ JA-153E

### PILOTY



■ JA-116E  
□ JA-156E

### ELEMENTY DO AUTORYZACJI



□ JA-152J MS II

□ JA-154J MS II

□ JA-159J

□ JA-158J

JA-190J  
JA-193J


JA-192J  
JA-196J

JA-194J

JA-195J

## MODUŁY

### WYJŚCIA




□ JB-160N -PLUG

□ JB-162N -PLUG

□ JB-161N -PLUG

□ JB-163N -PLUG

### WEJŚCIA



■ JB-110N

□ JA-150N

■ JB-111N


□ JA-151N

■ JA-111H TRB

■ JA-118M

## CZUJKI


### DUALNE (PIR + MW)



■ JA-122PW  
□ JA-162PW

■ JA-120PW  
□ JA-180W

### ŁĄCZONE (PIR + TŁUCZENIE SZKŁA)




■ JA-122PB  
□ JA-162PB

■ JA-120PB

□ JA-180PB

### RUCH (PIR)



■ JA-112P  
□ JA-152P

■ JA-110P / PET  
□ JA-150P / PET

■ JA-115P  
□ JA-155P

### FOTO-WERYFIKACJA



■ JA-122PC  
□ JA-162PC

■ JA-120PC  
□ JA-160PC

■ JA-120PC (90)  
□ JA-160PC (90)

### OTWARCIE




□ JA-151M

□ JA-150M

■ JA-112M

### POŻAR



■ JA-110ST


■ JA-111ST-A  
□ JA-151ST /-A

### ZALANIE



LD-81


### TEMPERATURY



■ JA-111TH  
□ JA-151TH

## SYRENY

### WEWNĘTRZNE




■ JA-110A / II  
□ JA-150A II

□ JA-152A

□ JA-154A

### ZEWNĘTRZNE




■ JA-115A  
□ JA-165A

■ JA-111A-BASE-RB  
□ JA-163A-BASE-RB

JA-1x1A-C /-B  
JA-1x1A-C-ST /B

## URZĄDZENIA SYSTEMU


### MODUŁ RADIOWY



■ JA-111R

## MONTAŻ

### ROZGAŁĘZNIKI MAGISTRALI



JA-110Z  
JA-110Z-B

JA-110Z-C  
JA-110Z-D

## KAMERY IP



JI-113C

JI-120T

JI-114C

JI-114C-A

■ - Elementy MAGISTRALOWE  
□ - Elementy BEZPRZEWODOWE